



UWAGI:

1.  Ściany istniejące
2.  Elementy do wykonania
3. "P1" – otwór o wymiarach 54x29 cm.
Dół otworu 30 cm pod stropem.
"P2" – otwór o wymiarach 26x26 cm.
Dół otworu 30 cm pod stropem.
"P2a" – otwór o wymiarach 26x26 cm.
Dół otworu 30 cm pod stropem.
Otwór służy do otwarcia istniejącego kanału wentylacyjnego.

4. Otwory w stropie wykonać po sprawdzeniu usytuowania belek drewnianych. W przypadku kolizji otwory przesuwać.
 5. "W3" – wnęka o wymiarach 10x10x19 cm na całą wysokość kondygnacji z przejściem przez strop nad piętrem.
 - "W4" – wnęka o wymiarach 80x80x20 cm. Dół otworu 65 cm nad posadzką.
- Pozostałe wnęki, przejścia i bruzdy w ścianach wykonać według projektu sanitarnego.

6. Przed wykonaniem otworu sprawdzić rozstaw belek drewnianych.
W przypadku kolizji z belką otwór przesunąć.
Nie dopuszcza się wycinania belek stropowych.

Nie dopuszcza się wycinania belek stropowych.

